



Встроенный пылесос PUZER EEVA

Инструкция пользователя



Внимание! Прочтите данное руководство перед первым использованием.

Содержание

указания по безопасности/технические характеристики	2
установка агрегата/замена мешка	3
устранение неполадок/функции управляющей платы	4
гарантийный талон	5
условия предоставления гарантии	6

ВНИМАНИЕ: Прочтите данную инструкцию перед использованием встроенного пылесоса Puzer.

- встроенный пылесос предназначен для сухой уборки. не используйте его для уборки жидкости.
- не убрайтесь вблизи раскаленных углей или открытого огня
- не всасывайте легковоспламеняющиеся вещества и газы.
- перед сменой фильтра вынимайте провод питания из розетки.
- при выключении из розетки беритесь за вилку. никогда не тяните за шнур.
- розетка и вилка должны быть легко доступны.

Для обеспечения доступа к центральному агрегату необходимо оставлять достаточно места при установке .

- не всасывайте острые предметы, такие как иглы или осколки. они могут послужить причиной засорения трубы или повреждения шланга.


- не накрывайте центральный агрегат
 - всегда следуйте указаниям данной инструкции
 - сервисное обслуживание может проводиться только силами авторизованной организации. используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
 - не включайте пылесос, если провод питания поврежден. используйте для замены оригиналный провод.
 - помните, встроенный пылесос не игрушка.
 - никогда не используйте встроенный пылесос без фильтра
 - после уборки всегда вынимайте шланг из пневморозетки.
- встроенный пылесос Puzer Eeva предназначен только для бытового использования.

Технические характеристики:

Puzer Eeva

Мощность	1200 Вт
Пропускная способность	макс. 165 м3/ч
Вакуум	макс. 28 кПа
Мощность всасывания	605 АВт
Уровень шума	58 дБ
Высота	33 см
Ширина/Глубина	46/22 см
Защита от перегрева	да
Плавкий предохранитель	10А
Допустимое напряжение	210-244В 50 Гц

Установка монтажной пластины



Монтажная пластина крепится к стене через специально предназначенные для этого отверстия. При открытой подводке трубы используйте направляющие (Арт№10029)



Центральный агрегат навешивается на монтажную пластину с помощью подвесных составных крюков.



Прижмите агрегат к монтажной пластине. Соедините управляющую контактную пару с ответной частью на монтажной пластине. Удостоверьтесь, что подвесные крюки расположены ровно напротив резиновых уплотнителей на монтажной пластине. Используя ответные части подвесных крюков закрепите агрегат. Подсоедините коннекторы слаботочного кабеля к агрегату.

Обслуживание и замена мешка



1.



2.

Замена мешка:

1. Вытащите направляющую с мешком из агрегата.
2. Вытащите мешок из направляющей.
3. Установите новый мешок в направляющую. Вставьте картонную часть мешка в пазы




4. Вставьте направляющую с мешком в агрегат. Убедитесь, что резиновое уплотнение надето на трубу. Если направляющая установлена неправильно, крышка агрегата не закроется

Моющийся фильтр

Моющийся фильтр это последняя защита турбины.

Если мешок поврежден по какой-либо причине, этот фильтр не допустит попадания пыли в турбину.

При необходимости, фильтр можно промыть струей воды. После промывки, обязательно высушите фильтр, перед установкой в агрегат.



Устранение неполадок

Агрегат не запускается

- Подключен ли центральный блок к сети?
- Есть ли напряжение в сети?
- Подключена ли управляющая контактная пара к разъему на монтажной пластине?
- Используете ли вы оригиналный тип шланга?
- Включается ли пылесос если вы используете другую пневморозетку? Если да, то причина в неисправном подключении управляющего провода в пневморозетке. Снимите лицевую часть и проверьте подключение контактной пары.
- Центральный агрегат снабжен функцией защиты от перегрева, когда отключает агрегат при перегреве. Подождите 10 минут для охлаждения агрегата. если автоматическое произойдет снова, обратитесь к авторизованному партнеру Puzer.

Низкая сила всасывания

- Все ли пневморозетки плотно закрыты?
- Не заблокирован ли фильтр?
- Проверьте правильно ли закрыта крышка агрегата.
- Нет ли засора в шланге?
- Проверьте, не произошла ли разгерметизация (повреждение) трубопровода.
- Проверьте степень наполненности мешка.

Обслуживание и запасные части

Если у вас возникла необходимость в обслуживании центрального агрегата или в приобретении запасных частей, обращайтесь к ближайшему авторизованному партнеру Puzer.

Функции управляющей платы Puzer Eeva

1. Soft start (плавный старт)

Запуск двигателя происходит с пониженной подачей напряжения, что продлевает срок службы турбины.

2. Автополярность *2

зеленый индикатор LED горит, если прибор включен в сеть.

3. Счетчик часов*3

Благодаря технологии EEPROM управляющая плата регистрирует два типа времени, которые отражаются отдельным индикатором LED (*3).

a) Время после последнего сброса b) Общее время использования

Время	цвет LED	Значение	Что нужно сделать
15 часов	мигающий зеленый	Система использовалась не более 15 часов со времени последнего сброса	Проверьте/замените мешок. Нажмите и удерживайте кнопку сброс в течение 5 секунд
0-399 часов	зеленый	менее 400 часов использования	
400-499 часов	оранжевый	более 400 часов использования	инспекция системы /обслуживание
более 500 часов	красный	более 500 часов использования	сервис/замена турбины



4. Автоматический тест

После включения в сеть, плата автоматически делает тест на работоспособность. Индикатор LED мигает несколько секунд.

5. Clean pipe

После выключения, система автоматически продолжает работать в течение 3 секунд, обеспечивая удаление пыли из трубопровода.

6. Кнопка сброс/демо *6

Функция		
тест/демо	нажмите и удерживайте кнопку менее чем 5 секунд	Плата управления осуществляет самотестирование
частичный сброс	нажмите и удерживайте кнопку более чем 5 секунд при выключенной турбине	Система сбрасывает промежуточное время использования.
полный сброс	нажмите и удерживайте кнопку более чем на 30 секунд при включенной турбине	Система сбрасывает общий счетчик времени

*2 *3 *6 *7



7. Автоматический предохранитель *7

Управляющая плата оборудована автоматическим прерывателем цепи. При срабатывании необходимо нажать кнопку для сброса.

Гарантийный талон

Модель: Puzer Eeva

Гарантия на центральный агрегат составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на вакуумную турбину и электронную плату управления агрегата. Гарантия действительна при соблюдении условий эксплуатации приведенных в данной инструкции.

Серийный №

дата сборки:

Дата установки:

печатать и подпись авторизованного партнера PUZER

сохраняйте гарантийный талон до конца гарантийного срока

Условия предоставления гарантии

Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами встроенный пылесос Puzer гарантию сроком 60 месяцев.

Гарантия распространяется на вакуумную турбину и электронную плату управления.

Внимание! Важная информация для потребителей

Встроенные пылесосы Puzer предназначены для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой наклейки на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление наклейки ведет к обезличению прибора и к утрате гарантии.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.

Для подтверждения даты установки при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Рекомендуем доверять установку системы встроенного пылесоса только авторизованным партнерам Puzer. В этом случае Вы можете рассчитывать на дополнительную гарантию на аксессуары, а так же на работоспособность вакуумной системы в целом.

Просим сохранять гарантыйный талон и иные документы об установке встроенного пылесоса в течение срока его эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в данной инструкции по эксплуатации (правилах пользования), является обязательным и поможет избежать проблем в эксплуатации и обслуживании.

Неисправные узлы в гарантыйный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

В период после истечения гарантого срока наша Служба сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.puzair.ru

Производитель KP TEKNO Oy

Masalantie 365, 02430 Masala
Phone 09-296 5070, fax 09-221 5932
www.puzer.fi
e-mail: puzer@puzer.fi

Генеральный дистрибутор по РФ
ООО "ЭКОВАК СИСТЕМ"
127550, Москва г, Академическая Б. ул, дом
44,
корпус 2, офис 506
e-mail:ecovacmoscow@gmail.com
www.puzer-rus.ru
тел. +7 495-771-25-24
тел. +7 495-995-49-56